


EAN: 4015474077874
static.hansa.com/0184917382

Ersatzteile

SP01849173



	Name	Art.-Nr.
1	Hebel, L=87 mm	59914195
1	Langer Hebel, L=138 Chrom	01880076
1.1	Schraube, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Kunststoffadapter	59904778
1.3	Dekorkappe Grau	59912112
2	Rosette Weiss Ausgelaufen	59911968
2	Abdeckplatte, d 205 mm Chrom	59911967
2.1	Abdeckkappe Chrom	59904820
2.3	Schraube, M5x65 Weiss Ausgelaufen	59906672
2.3	Schraube, M5x65 Chrom	59904847
2.3	Schraube, M5x65 Gold Ausgelaufen	59904849
2.4	Führungsstück	59904846
2.5	Gummidichtung	59912232
2.6	O-Ring, 55x2	59912543
5	Umsteller, automatisch Chrom	59910900
5	Umstellung Weiss Ausgelaufen	59910901
5	Umsteller, automatisch Gold Ausgelaufen	59906392
5.2	Dichtungskit	59904791
5.3	O-Ring, d 4x1	59902331
N.I.	Verlängerungssatz, 20 mm	59904983