


EAN: 4015474077874  
[static.hansa.com/0184917382](http://static.hansa.com/0184917382)

## Náhradné diely



### SP01849173

	Názov	Kód
1	Ovládacia rukoväť, L=87 mm	59914195
1	Dlhý páka, L=138 Chróm	01880076
1.1	Skrutka, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Klzné puzdro	59904778
1.3	Záslepka Sivá	59912112
2	Kryt príruby Biela <b>Ukončené</b>	59911968
2	Krycí diel, d 205 mm Chróm	59911967
2.1	Krytka Chróm	59904820
2.3	Skrutka, M5x65 Biela <b>Ukončené</b>	59906672
2.3	Skrutka, M5x65 Chróm	59904847
2.3	Skrutka, M5x65 Zlatá <b>Ukončené</b>	59904849
2.4	Krytka Eko drez-kapna	59904846
2.5	Gumové tesnenie	59912232
2.6	O-kružok, 55x2	59912543
5	Prepínač Chróm	59910900
5	Prepínač Biela <b>Ukončené</b>	59910901
5	Prepínač Zlatá <b>Ukončené</b>	59906392
5.2	Tesnenie sada	59904791
5.3	O-kružok, d 4x1	59902331
N.I.	Nadstavňový segment, 20 mm	59904983