


EAN: 4015474603103
static.hansa.com/0351203181

Ersatzteile

SP03512031



	Name	Art.-Nr.
1	Griff Chrom	59910363
1.1	Scheibe, M24x1.5	59910159
1.2	Ring	59910941
2.1	Nuss, M24x1.5 Ausgelaufen	59910093
3.1	Spann-Mutter Ausgelaufen	59910064
5	Rosette, d 70 mm Chrom	59910094
6	Verlängerungssatz, 80 mm	59910424
6.2	Adapter Weiss	59910235
6.3	Ring	59910694
6.4	Spindel kpl. lang	59910379
6.5	Gewindehülse, M24x1.5	59910100
7.1	Umstellknopf Chrom Ausgelaufen	59910109
7.3	Schraube, M6x16, SW 2.5	59910120
7.4	Dichtungskit	59910121
7.5	Rosette Chrom Ausgelaufen	59910918
8	Luftsprudler, M28x1 D Chrom	59907198
9	Handbrause Chrom Ausgelaufen	04320100
9	Handbrause Chrom/Seidenmatt Ausgelaufen	599043302
9.1	Rosette Chrom	59910125
9.3	Winkelverbinder Chrom	59911197
9.3	Winkelverbinder Satin Ausgelaufen	59911198