


EAN: 4015474608450
static.hansa.com/0351203592

Ersatzteile

SP03512035



	Name	Art.-Nr.
1	Griff Chrom	59910363
1	Griff Weiss Ausgelaufen	59910364
1.1	Scheibe, M24x1.5	59910159
1.2	Ring	59910941
5	Rosette Weiss Ausgelaufen	59910096
5	Rosette, d 70 mm Chrom	59910094
5	Rosette Chrom/Seidenmatt Ausgelaufen	59910095
6	Verlängerungssatz, 80 mm	59910424
6.2	Adapter Weiss	59910235
6.3	Ring	59910694
6.4	Spindel kpl. lang	59910379
6.5	Gewindehülse, M24x1.5	59910100
7.1	Umstellknopf Chrom Ausgelaufen	59910109
7.3	Schraube, M6x16, SW 2.5	59910120
7.4	Dichtungskit	59910121
7.5	Rosette Chrom Ausgelaufen	59910918
8	Luftsprudler, M28x1 D Chrom	59907198
9	Handbrause Chrom/Edelmessing Ausgelaufen	599043304
9	Handbrause Chrom Ausgelaufen	04320100
9	Handbrause Chrom/Seidenmatt Ausgelaufen	599043302
9	Handbrause Weiss/Edelmessing Ausgelaufen	599043303
9.1	Rosette Chrom	59910125
9.3	Winkelverbinder Chrom	59911197
9.3	Winkelverbinder Satin Ausgelaufen	59911198
10.3	Winkelverbinder Weiss Ausgelaufen	59911202