


EAN: 4015474608498
static.hansa.com/0356203572

Náhradní díly

SP03562035



	Název	Kód
1	Ovládací páka Chrom	59910363
1	Ovládací páka Bílá Ukončeno	59910364
1.1	, M24x1.5	59910159
1.2	Kroužek	59910941
5	Kryt příruby, d 70 mm Chrom	59910094
5	Kryt příruby Chrom/saténová Ukončeno	59910095
5	Kryt příruby Bílá Ukončeno	59910096
6	Nástavec-sada, 80 mm	59910424
6.2	Adaptér Bílá	59910235
6.3	Kroužek	59910694
6.4	Vnitřní vřeteno	59910379
6.5	Casquillo roscado, M24x1.5	59910100
7.1	Krytka přepínače Chrom Ukončeno	59910109
7.3	Šroub, M6x16, SW 2.5	59910120
7.4	Těsnící sada	59910121
7.5	Kryt příruby Ušlechtilá mosaz Ukončeno	59910923
7.5	Kryt příruby Chrom Ukončeno	59910918
8	Aerator, M28x1 D Chrom	59907198
9	Ruční sprcha Chrom/saténová Ukončeno	599043392
9	Ruční sprcha Chrom/ušlechtilá mosaz Ukončeno	599043304
9	Ruční sprcha Chrom Ukončeno	04320100
9	Ruční sprcha Chrom/saténová Ukončeno	599043302
9	Ruční sprcha Bílá/ušlechtilá mosaz Ukončeno	599043303
9.1	Kryt příruby Chrom	59910125
9.3	Úhlová spojka Chrom	59911197
9.3	Úhlová spojka Bílá Ukončeno	59911202
9.3	Úhlová spojka Saténová Ukončeno	59911198
10	Ovladač regulátoru teploty Ušlechtilá mosaz Ukončeno	59910156
10	Ovladač regulátoru teploty Chrom Ukončeno	59910152
12	Kryt příruby Chrom Ukončeno	59911149
12.1	Šroub, M5x65 Bílá Ukončeno	59906672
12.1	Šroub, M5x65 Chrom	59904847
13	Růžice Chrom	59904915