


EAN: 4015474671379
static.hansa.com/0361203042

Ersatzteile

SP03612030



	Name	Art.-Nr.
4.1	Schraube, M5x8, SW2.5	59904755
4.2	Kunststoffadapter	59904778
4.3	Blindstopfen, hot/cold	59906705
6	Deckplatte Chrom Ausgelaufen	59911191
6.1	O-Ring, d 55x2.5 Ausgelaufen	59911225
7.1	Umstellknopf Chrom Ausgelaufen	59910109
7.3	Schraube, M6x16, SW 2.5	59910120
7.4	Dichtungskit	59910121
7.5	Rosette Edelmessing Ausgelaufen	59910923
7.5	Rosette Chrom Ausgelaufen	59910918
8	Luftsprudler, M28x1 D Chrom	59907198
9	Handbrause Chrom/Gold Ausgelaufen	599043390
9	Handbrause Chrom Ausgelaufen	04320100
9	Handbrause Chrom/Seidenmatt Ausgelaufen	599043302
9	Handbrause Schwarz Ausgelaufen	59911952
9	Handbrause Weiss/Edelmessing Ausgelaufen	599043303
9	Handbrause Chrom/Seidenmatt Ausgelaufen	599043392
9	Handbrause Edelmessing Ausgelaufen	599043305
9	Handbrause Chrom/Edelmessing Ausgelaufen	599043304
9.1	Rosette Chrom	59910125
9.2	O-Ring, 54x3 Ausgelaufen	59901107
9.3	Winkelverbinder Weiss Ausgelaufen	59911202
9.3	Winkelverbinder Chrom	59911197
9.3	Winkelverbinder Satin Ausgelaufen	59911198
9.4	Sieb	59906859