


EAN: 4015474671355  
[static.hansa.com/0361203093](http://static.hansa.com/0361203093)

## Ersatzteile

### SP03612030



	Name	Art.-Nr.
4.1	Schraube, M5x8, SW2.5	59904755
4.2	Kunststoffadapter	59904778
4.3	Blindstopfen, hot/cold	59906705
6	Deckplatte Chrom <b>Ausgelaufen</b>	59911191
6.1	O-Ring, d 55x2.5 <b>Ausgelaufen</b>	59911225
7.1	Umstellknopf Chrom <b>Ausgelaufen</b>	59910109
7.3	Schraube, M6x16, SW 2.5	59910120
7.4	Dichtungskit	59910121
7.5	Rosette Edelmessing <b>Ausgelaufen</b>	59910923
7.5	Rosette Chrom <b>Ausgelaufen</b>	59910918
8	Luftsprudler, M28x1 D Chrom	59907198
9	Handbrause Chrom/Gold <b>Ausgelaufen</b>	599043390
9	Handbrause Chrom <b>Ausgelaufen</b>	04320100
9	Handbrause Chrom/Seidenmatt <b>Ausgelaufen</b>	599043302
9	Handbrause Schwarz <b>Ausgelaufen</b>	59911952
9	Handbrause Weiss/Edelmessing <b>Ausgelaufen</b>	599043303
9	Handbrause Chrom/Seidenmatt <b>Ausgelaufen</b>	599043392
9	Handbrause Edelmessing <b>Ausgelaufen</b>	599043305
9	Handbrause Chrom/Edelmessing <b>Ausgelaufen</b>	599043304
9.1	Rosette Chrom	59910125
9.2	O-Ring, 54x3 <b>Ausgelaufen</b>	59901107
9.3	Winkelverbinder Weiss <b>Ausgelaufen</b>	59911202
9.3	Winkelverbinder Chrom	59911197
9.3	Winkelverbinder Satin <b>Ausgelaufen</b>	59911198
9.4	Sieb	59906859