


EAN: 4015474682696  
[static.hansa.com/03849102](https://static.hansa.com/03849102)

## Náhradné diely



### SP03849102

	Názov	Kód
1	Ovládacia rukoväť, L=138 mm Chróm <b>Ukončené</b>	59913770
1	Ovládacia rukoväť, 99 mm, red/blue Chróm <b>Ukončené</b>	59913769
1	Ovládacia rukoväť, L=99 mm, (-2011) Chróm	59913768
1.1	Skrutka, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Klzné puzdro	59904778
1.3	Plug, hot/cold	59906705
2	Kryt príruby Chróm/Saténová <b>Ukončené</b>	59911543
2	Kryt príruby Biela <b>Ukončené</b>	59911544
2	Kryt príruby Chróm <b>Ukončené</b>	59911542
2.1	Krytka Ušľachtilá mosadz <b>Ukončené</b>	59906537
2.1	Krytka Chróm	59904820
2.3	Skrutka, M5x65 Biela <b>Ukončené</b>	59906672
2.3	Skrutka, M5x65 Chróm	59904847
2.3	Skrutka, M5x65 Zlatá <b>Ukončené</b>	59904849
2.4	Krytka Eko drez-kapna	59904846
4	Prepínač Zlatá <b>Ukončené</b>	59906392
4	Prepínač Chróm	59911156
4	Prepínač Ušľachtilá mosadz <b>Ukončené</b>	59910904
4.2	Tesnenie sada	59904791
4.3	O-kružok, d 4x1	59902331
N.I.	Nadstavňový segment, 20 mm	59904983