

EAN: 4015474143999
static.hansa.com/04010210

Pièces de rechange

SP04010210

	Nom	Code
1	Support douche Chrome	04430100
2	Flexible, L=1250 Chrome	54120400
3	Douche Chrome Arrête	04310200