


EAN: 4015474671836
static.hansa.com/0458014082

Náhradní díly

SP04570100



	Název	Kód
1.1	Plug Ukončeno	59911291
2	Krytka Bílá Ukončeno	59911459
2	Kryt Chrom Ukončeno	59911457
2	Krytka Aranja Ukončeno	59911463
2	Kryt Ukončeno	59911458
2	Krytka Ušlechtilá mosaz Ukončeno	59911462
2.1	Upevňovací set, (-2015) Ukončeno	59911299
2.2	Distanční kroužek Ukončeno	59911300
2.3	Dekoratívni kroužek Ušlechtilá mosaz Ukončeno	59911306
2.3	Kroužek Chrom Ukončeno	59911301
2.4	Dekoratívni kroužek Aranja Ukončeno	59911314
2.4	Kroužek Chrom Ukončeno	59911308
2.5	Držák	59911466
3	Jezdec sprchy Chrom/saténová Ukončeno	59911316
3	Jezdec sprchy Chrom Ukončeno	59911315
3	Jezdec sprchy Bílá Ukončeno	59911317
3.5	Krytka Ušlechtilá mosaz Ukončeno	59911462