


EAN: 4015474671836  
[static.hansa.com/0458014082](http://static.hansa.com/0458014082)

## Pièces de rechange

### SP04570100



	Nom	Code
1.1	Bouchon cache trou <b>Arrêté</b>	59911291
2	Chape Blanc <b>Arrêté</b>	59911459
2	Cache Chrome <b>Arrêté</b>	59911457
2	Chape Aranja <b>Arrêté</b>	59911463
2	Cache <b>Arrêté</b>	59911458
2	Chape Laiton <b>Arrêté</b>	59911462
2.1	Ensemble de fixation, (-2015) <b>Arrêté</b>	59911299
2.2	Bague entretoise <b>Arrêté</b>	59911300
2.3	Anneau décoratif Laiton <b>Arrêté</b>	59911306
2.3	Anneau Chrome <b>Arrêté</b>	59911301
2.4	Anneau décoratif Aranja <b>Arrêté</b>	59911314
2.4	Anneau Chrome <b>Arrêté</b>	59911308
2.5	Support mural	59911466
3	Curseur pour barre Chrome/Satin <b>Arrête</b>	59911316
3	Curseur pour barre Chrome <b>Arrêté</b>	59911315
3	Curseur pour barre Blanc <b>Arrêté</b>	59911317
3.5	Chape Laiton <b>Arrêté</b>	59911462