


EAN: 4015474684591  
[static.hansa.com/0458014090](http://static.hansa.com/0458014090)

## Náhradní díly

### SP04570100



	Název	Kód
1.1	Plug <b>Ukončeno</b>	59911291
2	Krytka Bílá <b>Ukončeno</b>	59911459
2	Kryt Chrom <b>Ukončeno</b>	59911457
2	Krytka Aranja <b>Ukončeno</b>	59911463
2	Kryt <b>Ukončeno</b>	59911458
2	Krytka Ušlechtilá mosaz <b>Ukončeno</b>	59911462
2.1	Upevňovací set, (-2015) <b>Ukončeno</b>	59911299
2.2	Distanční kroužek <b>Ukončeno</b>	59911300
2.3	Dekoratívni kroužek Ušlechtilá mosaz <b>Ukončeno</b>	59911306
2.3	Kroužek Chrom <b>Ukončeno</b>	59911301
2.4	Dekoratívni kroužek Aranja <b>Ukončeno</b>	59911314
2.4	Kroužek Chrom <b>Ukončeno</b>	59911308
2.5	Držák	59911466
3	Jezdec sprchy Chrom/saténová <b>Ukončeno</b>	59911316
3	Jezdec sprchy Chrom <b>Ukončeno</b>	59911315
3	Jezdec sprchy Bílá <b>Ukončeno</b>	59911317
3.5	Krytka Ušlechtilá mosaz <b>Ukončeno</b>	59911462