


EAN: 4015474274792
static.hansa.com/09552205

Náhradné diely

SP09542203



	Názov	Kód
1	Ovládacia rukoväť Chróm	59914199
1	Ovládacia rukoväť Chróm	59914200
1.1	Skrutka, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Záslepka Sivá	59912112
2	Krytka, 33x3 mm Chróm	59912504
3	Prítlačná matica, M40x1	1003409V
4	Kartuš, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
5.1	Ovládacie tlačlo Chróm	59913652
5.2	Spojovací diel tiahla	59904624
5.3	Gumové tesnenie	59914591
5.4	Upevňovací set	59910749
5.5	Flexibilná hadička, L=430, G3/8-M8x1	59913964
5.6	Tesnenie, 9.5x14.4x2	59912551
5.7	Upevňovacia skrutka, M8x1, L=140	59912474
6	Výtokové rameno Chróm Ukončené	59914201
6.1	Aerator, M24x1, 6 l/min Chróm	59913727
6.2	Upevňovacia skrutka, M4x8	59913989
6.3	Tesnenie sada	59911884
6.4	Vymedzovacia vložka Chróm	59911840
6.5	Skrutka, M4x7	59902075
7	Vypúšťací ventil umývadla Chróm	59904620
7	Vypúšťací ventil umývadla, (2019-) Chróm	59914764