


EAN: 4015474112322  
[static.hansa.com/40609043](http://static.hansa.com/40609043)

## Náhradní díly

### SP40609043



	Název	Kód
1	Páka Chrom <b>Ukončeno</b>	59951583
1.1	Šroub, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Plug, hot/cold	59906705
2	Kryt příruby Chrom <b>Ukončeno</b>	59912934
2.1	Růžice Chrom	59912116
2.3	Šroub, M5x25 Chrom	59912881
2.4	Krytka Eko dřez	59912924
2.6	Tlačítko Chrom <b>Ukončeno</b>	59912931
2.7	Upevňovací destička <b>Ukončeno</b>	59913050
2.8	O-kroužek, d 7.65x1.78	59902337
2.9	Upevňovací deska	59913034
2.10	Šroub, M4.5x80	59912890
4	Kartuše, 3.5 Eco	59912324
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.2	O-kroužek, d 28.24x2.62 <b>Ukončeno</b>	59912590
4.3	Šroub rukáv, M38x1	59912115
4.4	O-kroužek, d 10.10x1.60 <b>Ukončeno</b>	59905072
5	Přepínač	59912985
5.3	Těsnící sada <b>Ukončeno</b>	59912997
7	Funkční jednotka, H/C reversed	59912978
7	Funkční jednotka, 3.5 <b>Ukončeno</b>	59912937
7.1	Blind nut	59912984
7.4	Připojovací šroubení, (2014-)	59913885
7.5	O-kroužek, d 14x2	59912982
N.I.	Nástavec-sada, 20 mm	59912754