


EAN: 4015474146860
static.hansa.com/41109541

Ersatzteile

SP41109041



	Name	Art.-Nr.
1	Hebel, 80 mm Chrom Ausgelaufen	59912122
1.1	Schraube, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Kunststoffadapter	59904778
1.4	O-Ring, d 6x1	59912136
1.5	Abdeckkappe Chrom Ausgelaufen	59912143
2	Rosette, d 135 / d 56 mm Chrom Ausgelaufen	59912882
2	Rosette, d 56 mm	59913078
2	Rosette, d 170/56 mm Chrom Ausgelaufen	59912928
2.1	Abdeckkappe Chrom	59904820
2.3	Schraube, M5x25 Chrom	59912881
2.5	Gummidichtung	59913045
2.7	Befestigungsteil	59912888
2.9	Befestigungsplatte	59913034
2.10	Schraube, M4.5x80	59912890
4	Kartusche, 4.8 eco	59904601
4.1	Warmwasser Begrenzer	59904759
4.2	O-Ring, 50.52x1.78	59906841
4.3	Ringschraube, M50x1, SW45	59912980
5.6	Blindstopfen	59912981
7	Funktionseinheit Ausgelaufen	59912907
7	UP-Rohbauset Brausearmatur Ausgelaufen	59912897
7.1	Überwurfmutter	59912984
7.4	Anschlussnippel, (2014-)	59913885
7.5	O-Ring, d 14x2	59912982
N.I.	Verlängerungssatz, 20 mm	59912754