


EAN: 4015474254404  
[static.hansa.com/41863074](http://static.hansa.com/41863074)

## Náhradní díly

### SP41863074



	Název	Kód
1	Páka Chrom	59913831
1.1	Šroub, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Záslepka Šedá	59912112
2	Kryt příruby, d 170 mm Chrom <b>Ukončeno</b>	59913836
2.1	Krytka Chrom <b>Ukončeno</b>	59913837
2.4	Krytka Eko dřez	59912924
2.6	Tlačítko Chrom	59913656
2.7	Upevňovací část <b>Ukončeno</b>	59913835
2.8	O-kroužek, d 7.65x1.78	59902337
2.9	Upevňovací deska	59913034
2.10	Šroub, M4.5x80	59912890
4	Kartuše, 3.5 Classic	59913075
4	Kartuše, 3.5 Eco	59912324
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.2	O-kroužek, d 28.24x2.62 <b>Ukončeno</b>	59912590
4.3	Šroub rukáv, M38x1	59912115
4.4	O-kroužek, d 10.10x1.60 <b>Ukončeno</b>	59905072
5	Přepínač	59912985
5.3	Těsnící sada <b>Ukončeno</b>	59912997
5.5	Seat	59912229
7	Funkční jednotka, H/C reversed	59912978
7	Funkční jednotka, 3.5 <b>Ukončeno</b>	59913379
7.1	Blind nut	59912984
7.2	Zpětný ventil	59912990
7.3	Zpětný ventil	59905714
7.4	Připojovací šroubení, (2014-)	59913885
7.5	O-kroužek, d 14x2	59912982
7.6	Filtr	59913126
N.I.	Nástavec-sada, 20 mm	59912754