


EAN: 4015474112407  
[static.hansa.com/42609047](http://static.hansa.com/42609047)

## Ersatzteile

### SP42609043



	Name	Art.-Nr.
1	Hebel Chrom	59914629
1	Hebel Chrom	59913903
1.1	Schraube, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Dekorkappe Grau	59912112
2	Deckplatte Chrom <b>Ausgelaufen</b>	59912932
2.1	Abdeckhülse Chrom	59912511
2.3	Schraube, M5x25 Chrom	59912881
2.4	Begrenzungskappe	59912924
2.6	Druckknopf Chrom <b>Ausgelaufen</b>	59912931
2.7	PVC-Befestigungsplatte	59913048
2.8	O-Ring, d 7.65x1.78	59902337
2.9	Befestigungsplatte	59913034
2.10	Schraube, M4.5x80	59912890
4	Kartusche, 3.5 Eco	59912324
4.1	Temperatur-Anschlagring	59912325
4.2	O-Ring, d 28.24x2.62 <b>Ausgelaufen</b>	59912590
4.3	Schraubhülse, M38x1	59912115
4.4	O-Ring, d 10.10x1.60 <b>Ausgelaufen</b>	59905072
5	Umstellung	59912985
5.3	Dichtungskit <b>Ausgelaufen</b>	59912997
7	Funktionseinheit, H/C reversed	59912978
7	Funktionseinheit, 3.5 <b>Ausgelaufen</b>	59912937
7.1	Überwurfmutter	59912984
7.4	Anschlussnippel, (2014-)	59913885
7.5	O-Ring, d 14x2	59912982
N.I.	Verlängerungssatz, 20 mm	59912754