


EAN: 4015474100589
static.hansa.com/43063200

Ersatzteile

SP43063200



	Name	Art.-Nr.
1	Hebel Chrom Ausgelaufen	43890005
1	Hebel Chrom Ausgelaufen	43880003
1	Hebel Chrom Ausgelaufen	59913774
1.1	Schraube, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Kunststoffadapter	59904778
1.3	Dekorkappe Grau	59912112
2	Abdeckkappe Chrom Ausgelaufen	59912797
3	Schraube, M42x1, SW34 Ausgelaufen	59912798
4	Kartusche, 4.0 Classic	59912791
4.1	Temperatur-Anschlagring Ausgelaufen	59912799
5.1	Zugstange mit Knopf Chrom	59912804
5.2	Gelenkstück	59904624
5.3	Dichtung, 37x48x3.5	59911422
5.4	Montageplatte Ausgelaufen	59912805
5.5	Befestigungsplatte	59904765
5.6	Schraube, M8x1, SW13	59904766
5.7	Befestigungssatz	59910749
5.8	Anschlußschlauch, L=430, G3/8-M10x1	59912515
5.10	Dichtung, 9.5x14.4x2	59912551
5.11	O-Ring, d 7.65x1.78	59902337
5.12	Befestigungsschraube, M8x1, L=140	59912474
6	Luftsprudler, M24x1 STD HC A Chrom	59902366
6.1	Luftsprudler, M22/24 A	59902081
6.2	Strahlregler mit Kugelgelenk für Bidetarmatur	59910952
7	Ablaufgarnitur Chrom	59911441
N.I.	Schlüssel, SW30/34	59912108