


EAN: 4015474100558  
[static.hansa.com/43082100](http://static.hansa.com/43082100)

## Ersatzteile

### SP43092100



	Name	Art.-Nr.
1	Hebel Chrom <span style="background-color: #cccccc;">Ausgelaufen</span>	43890005
1	Hebel Chrom <span style="background-color: #cccccc;">Ausgelaufen</span>	59913774
1	Hebel Chrom <span style="background-color: #cccccc;">Ausgelaufen</span>	43880003
1.1	Schraube, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Kunststoffadapter	59904778
1.3	Dekorkappe Grau	59912112
2	Abdeckkappe Chrom <span style="background-color: #cccccc;">Ausgelaufen</span>	59912797
3	Schraube, M42x1, SW34 <span style="background-color: #cccccc;">Ausgelaufen</span>	59912798
4	Kartusche, 4.0 Classic	59912791
4.1	Temperatur-Anschlagring <span style="background-color: #cccccc;">Ausgelaufen</span>	59912799
5.1	Zugstange mit Knopf Chrom	59912804
5.2	Gelenkstück	59904624
5.3	Dichtung, 37x48x3.5	59911422
5.4	Montageplatte <span style="background-color: #cccccc;">Ausgelaufen</span>	59912805
5.5	Befestigungsplatte	59904765
5.6	Schraube, M8x1, SW13	59904766
5.7	Befestigungssatz	59910749
5.8	Anschlußschlauch, L=430, G3/8-M10x1	59912515
5.8	Anschlussrohr, L=430, M10x1	59912550
5.9	O-Ring, 9x2	59905095
5.10	Dichtung, 9.5x14.4x2	59912551
5.11	O-Ring, d 7.65x1.78	59902337
5.12	Befestigungsschraube, M8x1, L=140	59912474
6	Luftsprudler, M24x1 STD HC A Chrom	59902366
6.1	Luftsprudler, M22/24 A	59902081
7	Ablaufgarnitur Chrom	59911441
N.I.	Rosette, d 55 mm Chrom	59913471
N.I.	Schlüssel, SW30/34	59912108
N.I.	Kettenhalter	59902219