


EAN: 4015474100565
static.hansa.com/43111100

Náhradné diely



SP43131100

	Názov	Kód
1	Ovládacia rukoväť Chróm Ukončené	59913774
1	Ovládacia rukoväť Chróm Ukončené	43880003
1	Ovládacia rukoväť Chróm Ukončené	43890005
1.1	Skrutka, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Klzné puzdro	59904778
1.3	Záslepka Sivá	59912112
2	Krytka Chróm Ukončené	59912797
3	Skrutka, M42x1, SW34 Ukončené	59912798
4	Kartuš, 4.0 Classic	59912791
4.1	Temperature adjustment limiter Ukončené	59912799
5.1	Ovládacie tiahlo Chróm	59912804
5.2	Spojovací diel tiahla	59904624
5.3	Tesnenie, 37x48x3.5	59911422
5.5		59904765
5.6	Skrutka, M8x1, SW13	59904766
5.7	Upevňovací set	59910749
5.8	Potrubie, M8x1, L=560	59912806
5.12	Upevňovacia skrutka, M8x1, L=140	59912474
6	Aerator, M24x1 A, low pressure Chróm	59902692
6.1	Aerator, M22/24, ND	59901553
7	Vypúšťací ventil umývadla Chróm	59911441
9	Montáž matice	59904969
9.1	Tesnenie sada, 14.9x8.5x1	59902352
9.2	Tesnenie sada, 10x8	59902272
9.3	Pripájacie hadičky	59902151
N.I.	Podložka s očkom pre retiazku	59902219
N.I.	Kľúč, SW30/34	59912108