


EAN: 4015474100572  
[static.hansa.com/43131100](http://static.hansa.com/43131100)

## Náhradné diely



### SP43131100

	Názov	Kód
1	Ovládacia rukoväť Chróm <b>Ukončené</b>	59913774
1	Ovládacia rukoväť Chróm <b>Ukončené</b>	43880003
1	Ovládacia rukoväť Chróm <b>Ukončené</b>	43890005
1.1	Skrutka, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Klzné puzdro	59904778
1.3	Záslepka Sivá	59912112
2	Krytka Chróm <b>Ukončené</b>	59912797
3	Skrutka, M42x1, SW34 <b>Ukončené</b>	59912798
4	Kartuš, 4.0 Classic	59912791
4.1	Temperature adjustment limiter <b>Ukončené</b>	59912799
5.1	Ovládacie tiahlo Chróm	59912804
5.2	Spojovací diel tiahla	59904624
5.3	Tesnenie, 37x48x3.5	59911422
5.5		59904765
5.6	Skrutka, M8x1, SW13	59904766
5.7	Upevňovací set	59910749
5.8	Potrubie, M8x1, L=560	59912806
5.12	Upevňovacia skrutka, M8x1, L=140	59912474
6	Aerator, M24x1 A, low pressure Chróm	59902692
6.1	Aerator, M22/24, ND	59901553
7	Vypúšťací ventil umývadla Chróm	59911441
9	Montáž matice	59904969
9.1	Tesnenie sada, 14.9x8.5x1	59902352
9.2	Tesnenie sada, 10x8	59902272
9.3	Pripájacie hadičky	59902151
N.I.	Podložka s očkom pre retiazku	59902219
N.I.	Kľúč, SW30/34	59912108