


EAN: 4015474147034  
[static.hansa.com/43843500](http://static.hansa.com/43843500)

## Ersatzteile

### SP43843000



	Name	Art.-Nr.
1	Hebel Chrom <b>Ausgelaufen</b>	43880003
1	Hebel Chrom <b>Ausgelaufen</b>	43890005
1	Hebel Chrom <b>Ausgelaufen</b>	59913774
1.1	Schraube, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Kunststoffadapter	59904778
1.3	Dekorkappe Grau	59912112
2	Rosette, d 135 / d 48 mm Chrom <b>Ausgelaufen</b>	59912887
2	Rosette, d 48 mm <b>Ausgelaufen</b>	59913079
2.1	Abdeckkappe Chrom <b>Ausgelaufen</b>	59912885
2.3	Schraube, M5x25 Chrom	59912881
2.6	Druckknopf Chrom <b>Ausgelaufen</b>	59912884
2.7	Umsteller, automatisch <b>Ausgelaufen</b>	59913036
2.8	O-Ring, d 7.65x1.78	59902337
2.9	Befestigungsplatte	59913034
2.10	Schraube, M4.5x80	59912890
4	Kartusche, 4.0 Classic	59912791
4.1	Temperatur-Anschlagring <b>Ausgelaufen</b>	59912799
4.2	O-Ring, d 40x2	59911507
4.3	Ringschraube, M42x1, SW34 <b>Ausgelaufen</b>	59912987
5	Umstellung	59912985
5.3	Dichtungskit <b>Ausgelaufen</b>	59912997
5.5	Sitz	59912229
7	Funktionseinheit, 4.0 <b>Ausgelaufen</b>	59912902
7	Funktionseinheit, H/C reversed <b>Ausgelaufen</b>	59912977
7.1	Überwurfmutter	59912984
7.2	Ventil	59912986
7.3	Rückschlagventil	59905714
7.4	Anschlussnippel, (2014-)	59913885
7.5	O-Ring, d 14x2	59912982
N.I.	Verlängerungssatz, 20 mm	59912754