


EAN: 4057304014871  
[static.hansa.com/44559583](http://static.hansa.com/44559583)

## Ersatzteile

### SP44559583



	Name	Art.-Nr.
01	Hebel Chrom	1004277V
02	Dekorkappe	59914573
03	Abdeckhülse Chrom	59914572
04	Abdeckplatte Chrom <b>Ausgelaufen</b>	59914702
05	Deckplatte Halter	59913697
06	Schraube, M4x55	59913698
07	Mengen-Einstell-Griff Chrom <b>Ausgelaufen</b>	59914703
08	Abdeckhülse Chrom	59914671