


EAN: 4015474238022  
[static.hansa.com/46042203](http://static.hansa.com/46042203)

## Ersatzteile

### SP46042203



	Name	Art.-Nr.
1	Hebel Chrom	59913678
1.1	Schraube, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Dekorkappe Grau	59912112
2	Abdeckkappe, 33x3 mm Chrom	59912504
3	Spann-Mutter, M40x1	1003409V
4	Kartusche, 3.5 Eco	59912324
4	Kartusche, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperatur-Anschlagring	59912325
4.3	O-Ring, d 28.24x2.62 <span style="background-color: #cccccc;">Ausgelaufen</span>	59912590
4.4	O-Ring, d 10.10x1.60 <span style="background-color: #cccccc;">Ausgelaufen</span>	59905072
5.1	Zugstange mit Knopf	59913214
5.2	Gelenkstück	59904624
5.3	Bodendichtung	59914591
5.5	Befestigungsplatte	59904765
5.6	Schraube, M8x1, SW13	59904766
5.7	Befestigungssatz	59912113
5.8	Anschlußschlauch, L=430, G3/8-M10x1 RH <span style="background-color: #cccccc;">Ausgelaufen</span>	59913213
5.9	Anschlußschlauch, L=430, G3/8-M10x1	59912515
5.10	O-Ring, d 7.65x1.78	59902337
5.11	Dichtung, 9.5x14.4x2	59912551
5.12	Befestigungsschraube, M8x1, L=140	59912474
6	Luftsprudler, M24x1, 6 l/min Chrom	59913727
7	Ablaufgarnitur Chrom	59904620
N.I.	Schlüssel, SW30/34	59912108