


EAN: 4015474261341
static.hansa.com/49142203

Náhradní díly

SP49142203



	Název	Kód
1	Páka Chrom	59913982
1.1	Šroub, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Záslepka Šedá	59912112
2	Krytka, 33x3 mm Chrom	59912504
3	Upevňovací matice, M37x1, AF30 Ukončeno	59912111
4	Kartuše, 3.5 Eco	59912324
4	Kartuše, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.3	O-kroužek, d 28.24x2.62 Ukončeno	59912590
4.4	O-kroužek, d 10.10x1.60 Ukončeno	59905072
5.1	Těsnící sada	1001264V
5.1	Těsnící sada Ukončeno	59913968
5.2	Distanční podložka Ukončeno	59913980
5.3	O-kroužek, d 34x1.5	59913975
5.5	Upevňovací destička	59910008
5.6	Upevňovací deska	59904765
5.7	Šroub, M8x1, SW13	59904766
5.8	O-kroužek, d 36.09x d 3.53	59913396
5.9	Flexibilní hadička, L=550, G3/8-M8x1	59913969
5.10	O-kroužek, 6x1.4	59913266
5.11	Těsnění, 9.5x14.4x2	59912551
5.12	Upevňovací set	59910749
5.13	Upevňovací šroub, M8x1, L=140	59912474
6	Výtokové rameno Chrom Ukončeno	59913978
7	Aerator, M24x1 STD HC A Chrom	59902366
N.I.	Klíč, SW30/34	59912108
N.I.	Podložka, set Ukončeno	59914043