


EAN: 4015474259935  
[static.hansa.com/49767003](http://static.hansa.com/49767003)

## Náhradné diely



### SP49767003

	Názov	Kód
1	Ovládacia rukoväť Chróm	59913910
1	Ovládacia rukoväť Chróm	59913911
1.1	Skrutka, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Záslepka Sivá	59912112
2	Ružice Chróm	59912511
2.1	O-kružok, 41x3	59913215
4	Kartuš, 3.5 Classic	59913075
5	Prepínač Chróm	59910900
5.1	Tlačidlo Chróm	59904828
5.2	O-kružok, d 4x1	59902331
5.3	Tesnenie sada	59904791
7	Kryt príruby Chróm	59912507
7.1	Skrutka, M5x65 Chróm	59904847
7.3	Uzatváracie doštičky Chróm <span style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">Ukončené</span>	59912121
7.4	Krytka Eko drez-kapna	59904846
7.5	Tesnenie, 64.5x47x7 <span style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">Ukončené</span>	59912509