


EAN: 4015474254282
static.hansa.com/49947003

Náhradní díly



SP49947003

| | Název | Kód |
|-----|------------------------------------------|----------|
| 1 | Páka Chrom | 59913828 |
| 1.1 | Šroub, M5x8, SW2.5 | 59904755 |
| 1.3 | Záslepka Šedá | 59912112 |
| 2 | Růžice Chrom | 59912511 |
| 2.1 | O-kroužek, 41x3 | 59913215 |
| 5 | Přepínač Chrom | 59910900 |
| 5.1 | Tlačítko Chrom | 59904828 |
| 5.2 | O-kroužek, d 4x1 | 59902331 |
| 5.3 | Těsnící sada | 59904791 |
| 7 | Kryt příruby Chrom | 59912507 |
| 7.1 | Šroub, M5x65 Chrom | 59904847 |
| 7.3 | Uzavírací destičky Chrom Ukončeno | 59912121 |
| 7.4 | Krytka Eko dřez | 59904846 |
| 7.5 | Těsnění, 64.5x47x7 Ukončeno | 59912509 |