


EAN: 4015474072619  
[static.hansa.com/50152102](http://static.hansa.com/50152102)

## Ersatzteile

### SP50152102



	Name	Art.-Nr.
1.1	Anschlussmutter, G3/4, AF30	59902230
1.2	Sitz, G1/2, L, WAF10	59904618
1.3	Haltering, 23.9x15.2x2	59902689
1.6	Rosette Chrom <b>Ausgelaufen</b>	59912685
1.7	Schalldämpfer	59904792
1.8	Exzenter-Anschluss, G3/4xG1/2, DN15	59910254
2	Hebel Chrom <b>Ausgelaufen</b>	59912676
2.1	Dekorkappe Blau/Rot <b>Ausgelaufen</b>	59912664
2.2	Oberteil <b>Ausgelaufen</b>	59912665
2.3	Keramik-Oberteil <b>Ausgelaufen</b>	59912666
5.4	Rückschlagventil	59905714
5.6	O-Ring, d 13.95x2.62 <b>Ausgelaufen</b>	59912686
5.8	Stift, M5x6, SW2.6 <b>Ausgelaufen</b>	59912477
6	Auslauf Chrom <b>Ausgelaufen</b>	59912688
6.3	Luftsprudler, M28x1 D Chrom	59907198
8	Umsteller, automatisch Chrom	59911156
8.1	Dichtungskit	59904791
8.2	Zugstange mit Knopf Chrom <b>Ausgelaufen</b>	59912687