


EAN: 4015474038752  
[static.hansa.com/50600103](http://static.hansa.com/50600103)

## Náhradné diely

### SP50600103



	Názov	Kód
1	Ovládací rukoväť Chróm <b>Ukončené</b>	59951583
1.1	Skrutka, M5x8, SW2,5	59904755
1.3	Záslepka Sivá	59912112
2	Ružice Chróm	59912116
3	Skrutka rukáv, M38x1	59912115
4	Kartuš, 3.5 Eco	59912324
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.3	O-kružok, d 28.24x2.62 <b>Ukončené</b>	59912590
4.4	O-kružok, d 10.10x1.60 <b>Ukončené</b>	59905072
5	Prepínač Chróm	59910900
5.1	Tlačidlo Chróm	59904828
5.3	Tesnenie sada	59904791
6.2	, G1/2	59905013
6.3	Plug <b>Ukončené</b>	59905012
6.4	O-kružok, d 18x2	59901422
7	Kryt príruby Chróm <b>Ukončené</b>	59912119
7.1	Skrutka, M5x65 Chróm	59904847
7.3	Uzatváracie doštičky Chróm <b>Ukončené</b>	59912121
7.4	Krytka Eko drez-kapna	59904846
N.I.	Nadstavňový segment, 20 mm	59912589
N.I.	Kľúč, SW30/34	59912108