


EAN: 4015474160484  
[static.hansa.com/50610173](http://static.hansa.com/50610173)

## Ersatzteile

### SP50610173



	Name	Art.-Nr.
1	Hebel Chrom	59914417
1.1	Schraube, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Dekorkappe Grau	59912112
2	Abdeckhülse Chrom	59912511
2.1	O-Ring, 41x3	59913215
3	Schraubhülse, M38x1	59912115
4	Kartusche, 3.5 Classic	59913075
4	Kartusche, 3.5 Eco	59912324
4.1	Temperatur-Anschlagring	59912325
4.3	O-Ring, d 28.24x2.62 <span style="background-color: #cccccc;">Ausgelaufen</span>	59912590
4.4	O-Ring, d 10.10x1.60 <span style="background-color: #cccccc;">Ausgelaufen</span>	59905072
5.4	Sitz	59912229
6.2	Blindstopfen, G1/2	59905013
6.3	Blindstopfen <span style="background-color: #cccccc;">Ausgelaufen</span>	59905012
6.4	O-Ring, d 18x2	59901422
7.1	Schraube, M5x65 Chrom	59904847
7.2	Deckplatte Chrom	59912508
7.3	Dichtungsscheiben Chrom <span style="background-color: #cccccc;">Ausgelaufen</span>	59912121
7.5	Dichtung, 64.5x47x7 <span style="background-color: #cccccc;">Ausgelaufen</span>	59912509
9	Installation box <span style="background-color: #cccccc;">Ausgelaufen</span>	59904857
N.I.	Schlüssel, SW30/34	59912108
N.I.	Verlängerungssatz, 20 mm	59912589