


EAN: 4015474160484
static.hansa.com/50610173

Náhradné diely



SP50610173

	Názov	Kód
1	Ovládacia rukoväť Chróm	59914417
1.1	Skrutka, M5x8, SW2,5	59904755
1.3	Záslepka Sivá	59912112
2	Ružice Chróm	59912511
2.1	O-kružok, 41x3	59913215
3	Skrutka rukáv, M38x1	59912115
4	Kartuš, 3.5 Classic	59913075
4	Kartuš, 3.5 Eco	59912324
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.3	O-kružok, d 28.24x2.62 Ukončené	59912590
4.4	O-kružok, d 10.10x1.60 Ukončené	59905072
5.4	[SK4426]	59912229
6.2	, G1/2	59905013
6.3	Plug Ukončené	59905012
6.4	O-kružok, d 18x2	59901422
7.1	Skrutka, M5x65 Chróm	59904847
7.2	Krycí diel Chróm	59912508
7.3	Uzatváracie doštičky Chróm Ukončené	59912121
7.5	Tesnenie, 64.5x47x7 Ukončené	59912509
9	Installation box Ukončené	59904857
N.I.	Kľúč, SW30/34	59912108
N.I.	Nadstavňový segment, 20 mm	59912589