51012278 HANSADESIGNO - Miscelatore cucina

EAN: 4015474187979
static.hansa.com/51012278



Parti di ricambio

SP51012273

	Nome	Codice
1	Leva, 70 mm	59913331
1.1	Screw, M5x35	59913299
1.4	O-ring, d 3x1.5	59913100
1.5	Cappuccio Nero Fuori produzione	59913329
1.5	Cappuccio Bianco Fuori produzione	59913330
1.5	Cappuccio Cromo	59913328
2	Cappuccio Cromo	59913364
2.1	Anello glassato	59913363
2.2	O-ring, d 38x2	59913212
3	Screw, M42x1, SW34	59913365
4	Cartuccia, 3.5 Eco	59912324
4	Cartuccia, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.2	O-ring, d 28.24x2.62 Fuori produzione	59912590
4.4	O-ring, d 10.10x1.60 Fuori produzione	59905072
5.3	O-ring, d 36.09x d 3.53	59913396
5.5	Fixing plate	59904765
5.6	Screw, M8x1, SW13	59904766
5.7	Set di fissaggio	59910749
5.8	Cannette flessibili, L=500, G3/8-M10x1	59911767
5.9	O-ring, d 7.65x1.78	59902337
5.10	Giunto, 9.5x14.4x2	59912551
5.11	Base per fissaggio	59910008
5.12	Viti di fissaggio, M8x1, L=140	59912474
6	Bocca Cromo	59913487
6.1	Aereatore, M18.5x1 ATJ	59913488
6.2	Chiave per aeratore, M18.5	59913367
6.4	Kit di guarnizione	59911884
6.5	Screw, M4x7	59902075
6.12	Cappuccio Nero Fuori produzione	59913333
N.I.	Chiave, SW30/34	59912108

© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 03.04.2024