


EAN: 4015474160514
static.hansa.com/51482273

Náhradné diely

SP51482373



	Názov	Kód
1	Ovládacia rukoväť Chróm	59914417
1.1	Skrutka, M5x8, SW2,5	59904755
1.3	Záslepka Sivá	59912112
2	Krytka, 33x3 mm Chróm	59912504
3	Prítlačná matica, M37x1, AF30 Ukončené	59912111
4	Kartuš, 3.5 Eco	59912324
4	Kartuš, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.3	O-kružok, d 28.24x2.62 Ukončené	59912590
4.4	O-kružok, d 10.10x1.60 Ukončené	59905072
5.1	Tesnenie sada	59913313
5.6	Podložka	59910008
5.7	O-kružok, 35x2.5	59905020
5.10	Upevňovací set Ukončené	59913207
5.11	Flexibilná hadička, L=430, G3/8-M10x1	59912515
5.12	O-kružok, d 7.65x1.78	59902337
5.13	Tesnenie, 9.5x14.4x2	59912551
6	Výtokové rameno Chróm Ukončené	59913315
6.1	Skrutka, M6x0.75 Ukončené	59913314
7	Aerator, M21.5x1	59913128
7.1	Kľúč k aerátoru, M21.5x1	59913133
N.I.	Kľúč, SW30/34	59912108
N.I.	Upevňovací set	59913479