


EAN: 4015474261013
static.hansa.com/51482283

Náhradné diely

SP51482283



	Názov	Kód
1	Ovládacia rukoväť Chróm	59914417
1.1	Skrutka, M5x8, SW2,5	59904755
1.3	Záslepka Sivá	59912112
2	Krytka, 33x3 mm Chróm	59912504
3	Prítlačná matica, M37x1, AF30 Ukončené	59912111
4	Kartuš, 3.5 Eco	59912324
4	Kartuš, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.3	O-kružok, d 28.24x2.62 Ukončené	59912590
4.4	O-kružok, d 10.10x1.60 Ukončené	59905072
5.1	Tesnenie sada	1001264V
5.1	Tesnenie sada Ukončené	59913968
5.2	Vymedzovacia podložka Ukončené	59913970
5.3	O-kružok, d 34x1.5	59913975
5.4	Gumové tesnenie	59914591
5.5	Podložka	59910008
5.6		59904765
5.7	Skrutka, M8x1, SW13	59904766
5.8	Upevňovací set	59910749
5.9	Flexibilná hadička, L=550, G3/8-M8x1	59913969
5.10	O-kružok, 6x1.4	59913266
5.11	Tesnenie, 9.5x14.4x2	59912551
5.12	Upevňovacia skrutka, M8x1, L=140	59912474
6	Výtokové rameno Chróm	59914060
7	Aerator, M24x1 STD HC A Chróm	59902366
N.I.	Kľúč, SW30/34	59912108