


EAN: 4015474181991
static.hansa.com/51482373

Ersatzteile

SP51482373



	Name	Art.-Nr.
1	Hebel Chrom	59914417
1.1	Schraube, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Dekorkappe Grau	59912112
2	Abdeckkappe, 33x3 mm Chrom	59912504
3	Spann-Mutter, M37x1, AF30 Ausgelaufen	59912111
4	Kartusche, 3.5 Eco	59912324
4	Kartusche, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperatur-Anschlagring	59912325
4.3	O-Ring, d 28.24x2.62 Ausgelaufen	59912590
4.4	O-Ring, d 10.10x1.60 Ausgelaufen	59905072
5.1	Dichtungskit	59913313
5.6	PVC-Befestigungsplatte	59910008
5.7	O-Ring, 35x2.5	59905020
5.10	Befestigungssatz Ausgelaufen	59913207
5.11	Anschlußschlauch, L=430, G3/8-M10x1	59912515
5.12	O-Ring, d 7.65x1.78	59902337
5.13	Dichtung, 9.5x14.4x2	59912551
6	Auslauf Chrom Ausgelaufen	59913315
6.1	Schraube, M6x0.75 Ausgelaufen	59913314
7	Luftsprudler, M21.5x1	59913128
7.1	Schlüssel für Luftsprudler, M21.5x1	59913133
N.I.	Schlüssel, SW30/34	59912108
N.I.	Befestigungssatz	59913479