


Ersatzteile

SP51670100



	Name	Art.-Nr.
1	Wandstange, d 18 mm Chrom Ausgelaufen	59913029
1.1	Kopfbrause, d 220 mm Chrom	59912432
1.2	O-Ring, 20x2	59912435
1.3	Düsenplatte, (-2013)	59912908
2	Wandhalterung	59913087
2.1	Befestigungssatz Ausgelaufen	59913021
2.2	Schraube, M4x4	59901027
2.3	Schraube, M5x8, SW2.5	59904755
2.5	Distanzring Chrom Ausgelaufen	59913022
3	Schieber, d 18 mm Chrom	59912781
4	Handbrause Chrom Ausgelaufen	51170200
4.1	Schlauchanschluß, G1/2 Ausgelaufen	59912237
4.2	Sieb	59906859
5	Schlauch, L=1250 Chrom	04120400
5.1	Dichtungsring, d 21x12x2	59912304
7	Umstellkörper	59913030
7.1	Umsteller, automatisch	59913025
7.2	Wartungsset	59913027
7.3	O-Ring, 9.5x1.5 Ausgelaufen	59913026
7.4	Verbindungs-Schläuche Ausgelaufen	59913023
7.5	Rückschlagventil	59905714
8.1	Anschlussnippel, d 18 mm, M18x1 Ausgelaufen	59913032