


EAN: 4015474075009
static.hansa.com/51840100

Ersatzteile

SP51840100



	Name	Art.-Nr.
1	Wandstange Chrom Ausgelaufen	59912633
1.1	Kopfbrause, d 220 mm Chrom	59912432
1.2	O-Ring, 20x2	59912435
1.3	Düsenplatte, (-2013)	59912908
2	Wandhalter Ausgelaufen	59912637
2.1	Befestigungssatz Ausgelaufen	59912081
2.2	Stift, M5x8 Ausgelaufen	59912082
2.3	Abdeckstopfen Chrom Ausgelaufen	59912083
2.5	Zubehörteil, L=5 Chrom Ausgelaufen	59912462
3	Halter Handbrause Chrom Ausgelaufen	59912085
4	Handbrause Chrom Ausgelaufen	51170200
4.1	Schlauchanschluß, G1/2 Ausgelaufen	59912237
4.2	Sieb	59906859
5	Schlauch, L=1250 Chrom	04120400
5.1	Dichtungsring, d 21x12x2	59912304
5.2	Schlauch, L=1000	59912631
6	Befestigungssatz Ausgelaufen	51900900
7	Umsteller, automatisch Ausgelaufen	59912634
7.1	Hebel, 60 mm Chrom Ausgelaufen	59911882
7.2	O-Ring, d 6x1	59912136
7.3	O-Ring, d 16x2	59906703
7.5	Gewindenippel, G1/2xM18x1	59911384
7.6	Rückschlagventil	59905714
7.7	O-Ring, 17x4 Ausgelaufen	59912636
7.8	Schraube, M5x8, SW2.5	59904755
7.9	Schraube Ausgelaufen	59912635
N.I.	Anschlussnippel, G1/2, M24x1 Chrom	59913137