


EAN: 4015474096165
static.hansa.com/51872101

Náhradné diely

SP51872101



	Názov	Kód
1	Ovládacia rukoväť, (-2009) Chróm Ukončené	59912466
1.1	Skrutka, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Klzné puzdro	59904778
1.4	O-krúžok, d 6x1	59912136
1.5	Krytka Chróm Ukončené	59912465
2	Krytka Chróm Ukončené	59912468
3	Očné skrutka, M50x1, SW45 Ukončené	59912469
3.1	O-krúžok, d 46x2	59912470
4	Kartuš, 4,8 eco	59904601
5.1	Ovládacie tlačko Chróm Ukončené	59912473
5.2	Spojovací diel tiahla	59904624
5.3	Tesnenie, 37x48x3.5	59911422
5.4	Upevňovacia skrutka, M8x1, L=140	59912474
5.5		59904765
5.6	Skrutka, M8x1, SW13	59904766
5.7	Upevňovací set	59910749
6	Výtokové rameno Ukončené	59912475
6.1	Aerator, M22/24 A	59902081
6.3	Aerator a kľúč, M24x1, (2002-) Chróm	59912225
6.5	, M5x6, SW2.6 Ukončené	59912477
6.6	Vsuvka Ukončené	59912478
7	Vypúšťací ventil umývadla Chróm	59911441
10	Bidetta - ručná sprcha Chróm Ukončené	59912758
10.1	Sprchová hadica, G3/8xG1/2 Chróm Ukončené	59912757