


EAN: 4015474188228
static.hansa.com/51911177

Náhradné diely



SP51911173

	Názov	Kód
1	Ovládacia rukoväť, 70 mm	59913331
1.1	Skrutka, M5x35	59913299
1.4	O-krúžok, d 3x1.5	59913100
1.5	Klobúk,krytka Chróm	59913332
1.5	Klobúk,krytka Biela Ukončené	59913334
1.5	Klobúk,krytka Čierna Ukončené	59913333
2	Krytka Chróm	59913364
2.1	Trecí krúžok	59913363
2.2	O-krúžok, d 38x2	59913212
3	Skrutka, M42x1, SW34	59913365
4	Kartuš, 3.5 Eco	59912324
4	Kartuš, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.2	O-krúžok, d 28.24x2.62 Ukončené	59912590
4.4	O-krúžok, d 10.10x1.60 Ukončené	59905072
5.1	Tiahlo s guľovým čapom Chróm	59913362
5.2	Spojovací diel tiahla	59904624
5.3	Tesnenie, 43x37x3	59912506
5.5		59904765
5.6	Skrutka, M8x1, SW13	59904766
5.7	Upevňovací set	59910749
5.8	Potrubie, M8x1, L=560	59912806
5.9	O-krúžok, 6x1.4	59913266
5.12	Upevňovacia skrutka, M8x1, L=140	59912474
6.1	Aerator, M18.5x1	59913489
6.2	Kľúč k aerátoru, M18.5	59913367
7	Vypúšťací ventil umývadla Chróm	59911441
8	Montáž matice	59904969
8.1	Tesnenie sada, 14.9x8.5x1	59902352
8.2	Tesnenie sada, 10x8	59902272
8.3	Pripájacie hadičky	59902151
8.4	Tesnenie, 15x8x4 Ukončené	59902270
N.I.	Kľúč, SW30/34	59912108