


EAN: 4015474094543  
[static.hansa.com/52433207](http://static.hansa.com/52433207)

## Náhradné diely

### SP52433203



	Názov	Kód
1	Ovládacia rukoväť Chróm	59913903
1	Ovládacia rukoväť Chróm	59914629
1.1	Skrutka, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Záslepka Sivá	59912112
2	Krytka, 33x3 mm Chróm	59912504
3	Prítlačná matica, M37x1, AF30 <b>Ukončené</b>	59912111
4	Kartuš, 3.5 Eco	59912324
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.3	O-kružok, d 28.24x2.62 <b>Ukončené</b>	59912590
4.4	O-kružok, d 10.10x1.60 <b>Ukončené</b>	59905072
5.1	Ovládacie tiahlo Chróm	59912505
5.2	Spojovací diel tiahla	59904624
5.3	Tesnenie, 43x37x3	59912506
5.5		59904765
5.6	Skrutka, M8x1, SW13	59904766
5.7	Upevňovací set	59912113
5.8	Flexibilná hadička, L=500, G3/8-M10x1	59911767
5.8	Spojovacie potrubie, L=430, M10x1	59912550
5.8	Flexibilná hadička, L=430, G3/8-M10x1 RH <b>Ukončené</b>	59913213
5.9	O-kružok, d 7.65x1.78	59902337
5.10	Tesnenie, 9.5x14.4x2	59912551
6	Aerator, M24x1, 6 l/min Chróm	59913727
6.2	Ball joint for bidet faucet	59910952
7	Vypúšťací ventil umývadla Chróm	59904620
N.I.	Prítlačná matica, M40x1	1003409V
N.I.	Kľúč, SW30/34	59912108
N.I.	O-kružok, d 36.09x d 3.53	59913396