


EAN: 4015474094550
static.hansa.com/52482207

Ersatzteile



SP52482203

	Name	Art.-Nr.
1	Hebel Chrom	59913903
1	Hebel Chrom	59914629
1.1	Schraube, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Dekorkappe Grau	59912112
2	Abdeckkappe, 33x3 mm Chrom	59912504
3	Spann-Mutter, M37x1, AF30 Ausgelaufen	59912111
4	Kartusche, 3.5 Eco	59912324
4.1	Temperatur-Anschlagring	59912325
4.3	O-Ring, d 28.24x2.62 Ausgelaufen	59912590
4.4	O-Ring, d 10.10x1.60 Ausgelaufen	59905072
5.1	Dichtungskit	59912514
5.2	Hoher Sockel Chrom Ausgelaufen	59912516
5.3	Dichtung, 43x37x3	59912506
5.4	PVC-Befestigungsplatte	59910008
5.5	Befestigungsplatte	59904765
5.6	Schraube, M8x1, SW13	59904766
5.7	Befestigungssatz	59912113
5.8	Anschlußschlauch, L=430, G3/8-M10x1	59912515
5.9	O-Ring, d 7.65x1.78	59902337
5.10	Dichtung, 9.5x14.4x2	59912551
5.11	Befestigungsschraube, M8x1, L=140	59912474
6	Auslauf Chrom Ausgelaufen	59912513
7	Luftsprudler, M24x1 STD HC A Chrom	59902366
7	Luftsprudler, M24x1 A (2011-) Chrom	59913740
7.1	Luftsprudler, M22/24 A	59902081
N.I.	Schlüssel, SW30/34	59912108