


EAN: 4015474253841
static.hansa.com/52542277

Ersatzteile

SP52542277



	Name	Art.-Nr.
1	Hebel Chrom	59913842
1.1	Schraube, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Dekorkappe Grau	59912112
2	Abdeckkappe, 33x3 mm Chrom	59912504
3	Spann-Mutter, M40x1	1003409V
4	Kartusche, 3.5 Eco	59912324
4	Kartusche, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperatur-Anschlagring	59912325
4.2	O-Ring, d 28.24x2.62 Ausgelaufen	59912590
4.4	O-Ring, d 10.10x1.60 Ausgelaufen	59905072
5.1	Zugstange mit Knopf Chrom	59912505
5.2	Gelenkstück	59904624
5.3	Dichtung, 43x37x3	59912506
5.5	Befestigungsplatte	59904765
5.6	Schraube, M8x1, SW13	59904766
5.7	Befestigungssatz	59912113
5.8	Anschlußschlauch, L=500, G3/8-M10x1	59911767
5.9	O-Ring, d 7.65x1.78	59902337
5.10	Dichtung, 9.5x14.4x2	59912551
5.11	Befestigungsschraube, M8x1, L=140	59912474
6	Auslauf Ausgelaufen	59913301
6.1	Luftsprudler, M24x1 STD HC	59913741
6.2	Schlüssel für Luftsprudler, M24x1	59913134
6.4	Dichtungskit	59911884
6.5	Schraube, M4x7	59902075
6.6	Abdeckstopfen Chrom	59911840
7	Ablaufgarnitur Chrom	59904620