


EAN: 4015474068100  
[static.hansa.com/52610103](http://static.hansa.com/52610103)

## Ersatzteile

### SP52610107



|      | Name  | Art.-Nr. |
|------|---|----------|
| 1    | Hebel Chrom   | 59914629 |
| 1    | Hebel Chrom   | 59913903 |
| 1.1  | Schraube, M5x8, SW2.5   | 59904755 |
| 1.3  | Dekorkappe Grau   | 59912112 |
| 2    | Abdeckhülse Chrom   | 59912511 |
| 3    | Schraubhülse, M38x1   | 59912115 |
| 4    | Kartusche, 3.5 Eco  | 59912324 |
| 4.1  | Temperatur-Anschlagring   | 59912325 |
| 4.4  | O-Ring, d 10.10x1.60 <span style="background-color: #cccccc;">Ausgelaufen</span>    | 59905072 |
| 6.2  | Blindstopfen, G1/2  | 59905013 |
| 6.3  | Blindstopfen <span style="background-color: #cccccc;">Ausgelaufen</span>            | 59905012 |
| 6.4  | O-Ring, d 18x2  | 59901422 |
| 7.1  | Schraube, M5x65 Chrom   | 59904847 |
| 7.2  | Deckplatte Chrom  | 59912508 |
| 7.3  | Dichtungsscheiben Chrom <span style="background-color: #cccccc;">Ausgelaufen</span> | 59912121 |
| 7.4  | Führungsstück Chrom <span style="background-color: #cccccc;">Ausgelaufen</span>     | 59912510 |
| 7.5  | Dichtung, 64.5x47x7 <span style="background-color: #cccccc;">Ausgelaufen</span>     | 59912509 |
| 9    | Installation box <span style="background-color: #cccccc;">Ausgelaufen</span>        | 59904857 |
| N.I. | Verlängerungssatz, 20 mm  | 59912589 |
| N.I. | Schlüssel, SW30/34  | 59912108 |