


EAN: 4015474095007
static.hansa.com/52610107
Náhradní díly



SP52610107

	Název	Kód
1	Páka Chrom	59914629
1	Páka Chrom	59913903
1.1	Šroub, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Záslepka Šedá	59912112
2	Růžice Chrom	59912511
3	Šroub rukáv, M38x1	59912115
4	Kartuše, 3.5 Eco	59912324
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.4	O-kroužek, d 10.10x1.60 Ukončeno	59905072
6.2	Plug, G1/2	59905013
6.3	Plug Ukončeno	59905012
6.4	O-kroužek, d 18x2	59901422
7.1	Šroub, M5x65 Chrom	59904847
7.2	Krycí díl Chrom	59912508
7.3	Uzavírací destičky Chrom Ukončeno	59912121
7.4	Krytka Eko dřez Chrom Ukončeno	59912510
7.5	Těsnění, 64.5x47x7 Ukončeno	59912509
9	Installation box Ukončeno	59904857
N.I.	Nástavec-sada, 20 mm	59912589
N.I.	Klíč, SW30/34	59912108