


EAN: 4015474095007  
[static.hansa.com/52610107](http://static.hansa.com/52610107)

## Náhradné diely



### SP52610107

	Názov	Kód
1	Ovládacia rukoväť Chróm	59914629
1	Ovládacia rukoväť Chróm	59913903
1.1	Skrutka, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Záslepka Sivá	59912112
2	Ružice Chróm	59912511
3	Skrutka rukáv, M38x1	59912115
4	Kartuš, 3.5 Eco	59912324
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.4	O-kružok, d 10.10x1.60 <b>Ukončené</b>	59905072
6.2	, G1/2	59905013
6.3	Plug <b>Ukončené</b>	59905012
6.4	O-kružok, d 18x2	59901422
7.1	Skrutka, M5x65 Chróm	59904847
7.2	Krycí diel Chróm	59912508
7.3	Uzatváracie doštičky Chróm <b>Ukončené</b>	59912121
7.4	Krytka Eko drez-kapna Chróm <b>Ukončené</b>	59912510
7.5	Tesnenie, 64.5x47x7 <b>Ukončené</b>	59912509
9	Installation box <b>Ukončené</b>	59904857
N.I.	Nadstavný segment, 20 mm	59912589
N.I.	Kľúč, SW30/34	59912108