


EAN: 4015474048744
static.hansa.com/5312203174

Ersatzteile

SP53122031



	Name	Art.-Nr.
1	Hebel, 80 mm Chrom Ausgelaufen	59912122
1.1	Schraube, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Kunststoffadapter	59904778
1.4	O-Ring, d 6x1	59912136
1.5	Abdeckkappe Chrom Ausgelaufen	59912143
2	Abdeckkappe Chrom	59904820
3	Rosette Chrom Ausgelaufen	59912256
3.1	Rosette Chrom	59912259
4	Kartusche, 4,8 eco	59904601
5	Griff Chrom	59912131
5.1	Hebel, M8, 22 mm Chrom	59912132
5.4	Abdeckkappe Chrom	59912265
5.5	Durchflussbegrenzer	59911897
5.6	Ringschraube, M32x1.5	59911898
5.7	Umstellung	59912269
5.8	O-Ringsatz, d 24x2	59911835
7	Auslauf, L=184 Chrom Ausgelaufen	59912298
7.1	Schraube, M6x16, SW 2.5	59910120
7.2	Abdeckstopfen Chrom	59911840
7.3	Dichtungskit	59912276
9	Brauseschlauch, L=1750, G1/2-M12x1 Chrom	59912281
9.1	Dichtungsring, d 21x12x2	59912304
9.2	Rückschlagventil	59905714
9.3	Rosette, M70x1 Chrom	59912287
9.4	Gleitring	59912286
9.5	Halter Chrom	59912282
9.6	Scheibe	59912337
9.7	Schraube, M4x45	59912291
9.8	Schlauchdurchführung	59912290
10	Handbrause Chrom Ausgelaufen	51170200
10.1	Schlauchanschluß, G1/2 Ausgelaufen	59912237
10.2	Sieb	59906859
11	Werkzeuge Ausgelaufen	59912277
N.I.	Verlängerungssatz, 30 mm	59912235
N.I.	Verlängerungsschraubensatz Chrom	59912169
N.I.	Verlängerungssatz, 20 mm	59912160
N.I.	Verlängerungssatz, 30 mm	59912163