


EAN: 4015474048577

static.hansa.com/5315203590

Pièces de rechange

SP53152035



	Nom	Code
1	Lever Chrome	59912262
1.2	Adaptateur Blanc	59910235
2	Chape Or Arrêté	59912309
2	Chape Chrome Arrêté	59912308
3	Rosaces Chrome Arrêté	59912256
3.1	Rosaces Chrome	59912259
4.1	Vis Loop, M52x1, SW45 Arrêté	59912315
4.2	Joint, 50.52x1.78	59906841
4.3	Broche, M4 Arrêté	59912317
4.4	Anneau	59910694
4.5	Adaptateur	59912318
4.6	Vanne	59912098
4.7	Joint, d 40x2	59911507
5	Croisillon d'ouverture Chrome Arrêté	59912312
5.2	Vis Loop, M42x1, SW45 Arrêté	59912321
5.3	Joint Arrêté	59912320
5.5	Broche Arrêté	59912319
5.6	Vis Loop, M32x1.5	59911898
5.7	Inverseur	59911834
5.8	Joint torique, d 24x2	59911835
7	Bec, L=240 Chrome	59912273
7	Bec, L=185 Chrome	59912270
7.1	Vis, M6x16, SW 2.5	59910120
7.2	Butée de réglage Chrome	59911840
7.3	Set de fixation pour bec	59912276
7.4	Rosaces Chrome	59912278
8	Aérateur, M28x1 D Chrome	59907198
9	Flexible, L=1750, G1/2-M12x1 Chrome	59912281
9.1	L'anneau d'étanchéité, d 21x12x2	59912304
9.2	Clapet anti-retour	59905714
9.3	Rosaces, M70x1 Chrome	59912287
9.4	Bague glissante	59912286
9.5	Titulaire Chrome	59912282
9.6	Disk	59912337
9.7	Vis, M4x45	59912291
9.8	Passage tablette	59912290
10	Douchette Chrome/or Arrêté	599043390
10	Douchette Chrome Arrêté	04320100
10.1	Raccord tuyau, G1/2 Arrêté	59912237
10.2	Tête de douchette	59906859
11	Outil Arrêté	59912277