


EAN: 4015474186323
static.hansa.com/53272077

Ersatzteile

SP53272073



	Name	Art.-Nr.
1	Hebel, 70 mm	59913331
1.1	Schraube, M5x35	59913299
1.4	O-Ring, d 3x1.5	59913100
1.5	Abdeckkappe Schwarz Ausgelaufen	59913333
1.5	Abdeckkappe Chrom	59913332
1.5	Abdeckkappe Weiss Ausgelaufen	59913334
2	Abdeckkappe Chrom	59913364
2.1	Gleitring	59913363
2.2	O-Ring, d 38x2	59913212
3	Schraube, M4x21, SW34	59913365
4	Kartusche, 3.5 Eco	59912324
4	Kartusche, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperatur-Anschlagring	59912325
4.2	O-Ring, d 28.24x2.62 Ausgelaufen	59912590
4.4	O-Ring, d 10.10x1.60 Ausgelaufen	59905072
5.1	Befestigungssatz Ausgelaufen	59913723
5.4	Schraube, M5x6, SW2.5	59912617
5.5	O-Ring, d 35x2	59913715
5.6	Rosette, d 135 mm Chrom Ausgelaufen	59913726
6	Luftsprudler, M24x1 D, CC	59913720
6.1	Schlüssel für Luftsprudler, M24x1	59913134
7	Umstellung	59912870
7.1	Knopf Chrom	59912871
7.2	Dichtungskit	59904791
7.3	Schraube, M4x4	59901027
7.4	Blindstopfen Chrom Ausgelaufen	59912869
7.5	Umstellung	59913721
7.7	O-Ring, 20x2	59912435
7.9	Auslauf Chrom	59913719
7.10	O-Ring, 23x1.78	59910693
8	Halter Handbrause Chrom Ausgelaufen	59913718
8.1	Brausearm ohne Kopfbrause Chrom	59913722
8.4	Gewindenippel, G1/2xM18x1	59911384
8.5	Rückschlagventil	59905714
9	Brauseschlauch, L=1250 Chrom	54120400
9.1	Dichtungsring, d 21x12x2	59912304
10	Handbrause Chrom	54390100
10.1	Durchflussbegrenzer	59912777
N.I.	Schlüssel, SW30/34	59912108