


EAN: 4057304017582
static.hansa.com/54829007

Ersatzteile

SP54829007



	Name	Art.-Nr.
01	Mengen-Einstell-Griff Chrom	59914669
02	Abdeckhülse Chrom	59914671
03	Hebel Chrom	1014994V
04	Dekorkappe	59914573
05	Abdeckhülse Chrom	59914572
06	Abdeckplatte Chrom Ausgelaufen	59914702