


EAN: 4015474278011
static.hansa.com/5502201

Ersatzteile

SP5502201



	Name	Art.-Nr.
1	Hebel Chrom	59914340
2	Dekorkappe	59914341
3	Abdeckkappe Chrom Ausgelaufen	59914342
4	Spann-Mutter, M42x1,5, SW 38	59914128
5	Kartusche, 4.0 Classic	59914129
6	O-Ring, 53.64x2.62 Ausgelaufen	59914369
7	PVC-Befestigungsplatte	59910008
8	Befestigungsschraube, M6x65 Ausgelaufen	59914259
9	Befestigungsplatte mit Mutter	59914344
10	Ablaufgarnitur Push-Open Chrom	59913988
11	Auslauf Chrom Ausgelaufen	59914343
12	Luftsprudler und Schlüssel, M18.5x1 Chrom	59914350
N.I.	Schlüssel, 38 mm	59914176
N.I.	Steckschlüssel, 9 mm	59914181
N.I.	Anschlußschlauch, L=430, G3/8-M8x1	59913964
N.I.	Handbrause Bidetta Chrom	59914162
N.I.	Wandhalter Chrom	04430100
N.I.	Brauseschlauch, L=1600 Chrom	04120500